

microSDHCメモリーカード 16GB/32GB

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます
 ございます。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、
 正しくお使いください。特に「安全に使用するために」は、
 ご使用になる前に必ずお読みください。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の
 方がよく読んでご説明ください。

※ ゲーム機本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

セット内容 / 各部の名前とはたらき

■ microSDHCメモリーカード …………… 1個



■ microSDカードアダプター…………… 1個

書き込み禁止スイッチ

スイッチを下側にすると、データの書き込みを
 禁止するため、大切なデータを保護できます。

microSDカードスロット

microSDHCメモリーカードを差し込みます。



■ 取扱説明書(本書)…………… 1枚

安全に使用するために

ご使用にあたって次の点にご注意ください。

警告

- 小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込む危険があります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 分解や改造をしないでください。けがや故障の原因になります。

注意

- 破損した場合は、むやみに触ると危険です。けがの原因になりますので、破損したところに触らないように注意してください。

使用上のおねがい

- 湿気やホコリ・油煙の多い場所での使用や保管をしないでください。
- ストーブやヒーターなど熱を発生する機器の近くに置いたり、直射日光の当たる場所や夏の車内など、高温になるところに置いたりしないでください。故障の原因になります。
- 貼られているラベルをはがしたり、新たに別のラベルやシールを貼ったりしないでください。故障の原因になります。
- 変形・破損している場合は、使用しないでください。また、異物が付いている場合は、取り除いてから使用してください。故障の原因になります。
- 端子部が汚れた場合は、乾いた綿棒などで掃除してください。掃除の際は、故障の原因になりますので、強い力を加えないでください。
- 落とす、踏みつけるなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

- 差し込むときに無理な力を加えないでください。故障の原因になります。差し込みにくいと感じたら、一度取り出してカードの向きを確認してください。
- 端子部を指や金属で触れないでください。故障の原因になります。
- カードアダプターを使用する場合は、必ずカードアダプターごと抜き差ししてください。データが消える原因になります。
- データの読み書き中に、microSDHCメモリーカードを取り出さないでください。データが消える原因になります。
- 廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

仕様

microSDHCメモリーカード

型名	16GB : KTR-011 / 32GB : KTR-012
寸法	縦 15.0mm × 横 11.0mm × 厚さ 1.0mm
質量	約 0.3g
インターフェース	microSDHCカード規格準拠
転送速度	スピードクラス クラス4

microSDカードアダプター

型名	KTR-013
寸法	縦 32.0mm × 横 24.0mm × 厚さ 2.1mm
質量	約 1.6g

CLASS④(スピードクラス クラス4)について

“CLASS④”はSD規格で規定された、SDHC対応機器とSDHCメモリーカード間の連続的な書き込みに関する速度規格(スピードクラス)のクラス4を示します。SDHC対応機器がスピードクラスに対応しクラス4のカードを推奨の場合、このカードのご使用により、安定した記録動作が得られます。

商品に関するお問い合わせ

任天堂テクニカルサポートセンター

0570-020-210 (ナビダイヤル)

IP 電話からは **03-4330-7570** におかけください。

※ 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。

電話受付時間：10:00～18:00(祝日、会社設定休日を除く)

ニンテンドー 3DS のロゴ・ニンテンドー 3DS は任天堂の商標です。

microSDHC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。

©2014 Nintendo



任天堂株式会社

〒601-8501

京都市南区上烏羽鉾立町 11 番地 1

日本販売用

禁無断転載

MAA-KTR-A-MA-JPN

