

ニンテンドー3DS<sup>せん よう</sup>専用  
スタンド

とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書

このたびは任天堂<sup>にん てん どう</sup>「ニンテンドー3DS<sup>せん よう</sup>専用スタンド」  
をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます<sup>まこと</sup>  
です。ご使用<sup>し よう</sup>になる前にこの「取扱説明書<sup>とりあつかいせつめいしょ</sup>」をよく  
お読みいただき、正<sup>ただ</sup>しくお使<sup>つか</sup>いください。なお、この  
「取扱説明書<sup>とりあつかいせつめいしょ</sup>」は、大<sup>たい</sup>切<sup>せつ</sup>に保<sup>ほ</sup>管<sup>かん</sup>してください。

# 1.安全に使用していただくために…

ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。




- 幼児の手の届く場所や、不安定な場所に保管したり、床に放置したりしないでください。けがや故障の原因になります。
- 分解や改造をしないでください。
- スタンドが破損した場合は、使用しないでください。けがの原因になります。
- スタンドを開閉するときは、指を挟まないように注意してください。けがの原因になります。

## 使用上のおねがい

- シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは拭かないでください。汚れたときは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。
- ひねったり、叩きつけるなど乱暴な取り扱いをしないでください。
- スタンドはプラスチックなどで作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

## 2. スタンドの<sup>つか</sup>使いかた



スタンドを開いて、テーブルの上など水平な場所に置き、ニンテンドー3DS本体をのせて使用してください。

※ 3DS本体を縦向きに置いて使用しないでください。スタンドから3DS本体が落ちると、故障の原因になります。

※ カバーなどのライセンス商品や周辺機器を、3DS本体に取り付けた状態で、スタンドを使用しないでください。

※ ヘッドホン使用時は、ヘッドホン接続端子に差し込んだヘッドホンプラグに無理な力が加わるような使いかたをしないでください。

つなぎ目が外れてしまったときは  
スタンドのつなぎ目が外れてしまった  
ときは、片方の突起部分を差し込んだ  
あと、つめの部分を軽く開きなが  
らもう片方を差し込んでください。

※ つめの部分を無理に開くと、  
折れる場合があります。

※ 指を挟まないように注意してください。

### 3.仕様

型名	CTR-010
寸法	縦136mm×横72mm×厚さ14mm (折りたたみ時)
質量	約46g

### お問い合わせ先

任天堂サービスセンター

**0570-021-010** (ナビダイヤル)

PHS、IP電話からは **0774-28-3133** におかけください。

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。

電話受付時間：月～金曜 午前9時～午後9時/

土曜 午前9時～午後5時

FOR SALE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.

本品は日本国内だけの販売とし、また商業目的の使用・貸貸は禁止されています。

ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

PAT. PEND. © 2012 Nintendo All rights reserved.

禁無断転載

任天堂株式会社

日本国内専用

〒601-8501 京都市南区上烏羽鉾立町11番地1

MAA-CTR-A-ST-JPN