

思い出きろく帳

1 安全に使用するために

はじめに

2 思い出きろく帳とは


きろくを見る

3 毎日のきろく

4 ソフト図鑑

1

安全に使用するために


本ソフトをご使用になる前に、HOMEメニューのを選び、「安全に使用するために」の内容をご確認ください。あなたの健康と安全のための大切な内容が書かれています。

また、本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

2

思い出きろく帳とは

思い出きろく帳では、本体を持ち歩いた歩数や、ソフトで遊んだ時間を確認することができます。

**① 毎日のきろく**


本体を持ち歩いた歩数やソフトで遊んだ時間を見ることができます。

② ソフト図鑑

遊んだソフトの一覧を見ることができます。遊んだ回数や遊んだ時間などの情報も表示されます。

- ※ 歩数は電源がONの状態では本体を閉じているときにカウントされます。
- ※ 使用状況によっては、歩数が正しくカウントされない場合があります。本体を、体に密着しないバッグに入れたり、ぶら下げたりして持ち歩いた場合は、歩数を正しくカウントできません。ウエストポーチなどの腰に身につけるバッグに入れると、カウントされる歩数の精度が高くなります。
- ※ DS/DSiソフトを終了せずに使用し続けた場合、7日間分の歩数やプレイ時間のみ記録されます。
- ※ 歩数やプレイ時間の記録できるデータの上限は、約10年間を想定していますが、使用状況により異なります。記録がいっぱいになると、古いものから消去されます。

3 毎日のきろく



📅/📆をタッチして、表示期間(1日・1週間・1ヶ月・1年)を切り替えます。



タッチすると、今日の記録が表示されます。(選んでいる表示期間によって、今週・今月・今年の記録が表示されます。)

③ 操作ダイアル

左右にスライドして、表示する日や週、月、年を変更します。



歩数を表示するか、プレイ時間を表示するかを、タッチして切り替えます。



グラフを表示するか、できごとリストを表

示するかを、タッチして切り替えます。





できごとリストでは、ソフトごとのプレイ時間を表示できます。表示をスクロールする場合は、下画面の / をタッチしてください。

4 ソフト図鑑

ソフトアイコンをタッチすると、上画面にソフトの情報が表示されます。



① ソフト一覧

- ・タッチペンを左右にスライドさせるか、/をタッチするとページをめくることができます。
- ・ソフトのアイコンをしばらくタッチすると移動できるようになります。そのまま、お好みの場所にスライドしてください。

②

タッチすると、選択しているアイコンが消去されます。

※「毎日のきろく」に表示されているアイコンは消えません。

※ 消去したあと同じソフトで遊ぶと、消

去する前のプレイ時間などの情報が足されて表示されます。

3 ランキング

タッチすると、今まで遊んだソフトのさまざまなランキングが見られます。表示するランキングの種類を変えるには、「ならべかえ」をタッチしてください。



※ ソフトは256本まで登録されます。257本以上登録されると、遊んだ時間が短いソフトから消去されます。ただし、最後に遊んでから30日経過していないソフトがある場合は、30日経過しているソフトから先に消去されます。